

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


Voorafgaand aan gebruik dient de gebruikershandleiding nauwkeurig te worden gelezen en vervolgens te worden bewaard voor eventueel later gebruik.


- Voorafgaand aan het verbinden van de koptelefoon met het afspeelapparaat dient het geluidsvolume te worden verlaagd om gehoorschade te voorkomen. Gebruik de koptelefoon niet te lang op het hoogste geluidsvolume.
- Niet gebruiken op plekken waar een verminderde hoorbaarheid van omgevingsgeluid tot gevaarlijke situaties kan leiden (bijv. op zebrapaden, spoorwegovergangen, stations, bouwplaatsen enz.). Het is verboden de koptelefoon te gebruiken tijdens het besturen van auto's, motoren, fietsen of andere mechanische voertuigen, daar dit de veiligheid negatief kan beïnvloeden.
- Als er een ruis, onprettig gevoel of ander bijeffect optreedt in de oren moet onmiddellijk gestopt worden met het gebruik van de koptelefoon.
- Repareer de koptelefoon nooit zelf. In geval van schade dient contact te worden opgenomen met een erkend servicepunt voor controle en reparatie.
- Bescherm de koptelefoon tegen hard schudden en laat deze niet op de grond vallen.
- De koptelefoon dient te worden schoongemaakt met een zacht, licht bevochtigd doekje. Gebruik voor reiniging geen chemische middelen of detergents.
- Bescherm de koptelefoon tegen vocht, water en andere vloeistoffen. De koptelefoon dient niet te worden gebruikt of opgeborgen bij te hoge of lage temperaturen. Bescherm de koptelefoon tegen direct contact met zonlicht en warmtebronnen.
- Gebruik geen accessoires die niet origineel voor deze koptelefoon bedoeld zijn.
- De koptelefoon niet gebruiken wanneer deze beschadigd is.

BELANGRIJK

- De werktijd en de Bluetooth-dekking zijn afhankelijk van veel factoren en kunnen verschillen van de maximale opgegeven waarden.
- Niet alle telefoons ondersteunen de functies die in deze handleiding worden vermeld. De opties zijn afhankelijk van de Bluetooth-versie, ondersteunde formats en het besturingssysteem.

PRODUCTBESCHRIJVING



1.	+	<ul style="list-style-type: none"> • Indrukken om het volume te verhogen • Indrukken en ingedrukt houden om naar het volgende nummer te gaan • Indrukken om het volume te verhogen (tijdens het gesprek)
2.		<ul style="list-style-type: none"> • Indrukken en ongeveer 2 sec. vasthouden om de hoofdtelefoon in-/uit te schakelen • Indrukken en ongeveer 5 sec. vasthouden om naar de koppelingsmodus te gaan (de hoofdtelefoon moet uitgeschakeld zijn) • Druk om het afspelen te starten / pauzeren (in BT-modus) • Druk om de verbinding te beantwoorden / beëindigen (in BT-modus) • Houd ingedrukt om een inkomende verbinding te weigeren (in BT-modus) • Druk tweemaal om verbinding te maken met het laatst gekozen nummer (in BT-modus) • Houd ingedrukt om te schakelen tussen gesprekken: houd tijdens een gesprek ingedrukt om de verbinding naar de telefoonhoorn te schakelen. Houd opnieuw ingedrukt om terug te schakelen naar de hoofdtelefoon.

3.	—	<ul style="list-style-type: none"> • Indrukken om het volume te verlagen • Indrukken en ingedrukt houden om naar het vorige nummer te gaan • Indrukken om het volume te verlagen (tijdens het gesprek)
4.	Bluetooth / laadindicator	Led-indicator (opladen / koppelen / werking)
5.	Micro-USB-poort	Opladen
6.	Microfoon	Microfoon (spraakverbindingen)
7.	ANC-schakelaar	Verschuiven om ANC in of uit te schakelen (actieve ruisonderdrukking)
8.	3,5 mm contactdoos	AUX-ingang
9.	ANC LED-indicator	De indicator is groen wanneer de ANC-functie actief is / De indicator is uit wanneer de functie niet actief is

Opmerking: na het instellen van het maximale / minimale volume, laat de hoofdtelefoon een korte piep horen.

KOPPELING

Let op:

- De hoofdtelefoon maakt automatisch verbinding met het apparaat waarmee ze al zijn gekoppeld wanneer beide apparaten Bluetooth hebben ingeschakeld en zich op minder dan 1 meter van elkaar bevinden.
- Tijdens een inkomende oproep in de Bluetooth-modus schakelt de hoofdtelefoon automatisch over naar de verbindingmodus.
- Plaats apparaten dicht bij elkaar (bij voorkeur 1 meter).

Koppelen (met één apparaat)

1. Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is uitgeschakeld voor het overschakelen naar de koppelingsmodus. Houd de BT-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

Opmerking: als in de koppelingsmodus de hoofdtelefoon binnen 90 seconden niet koppelt met het externe apparaat, gaat hij naar de stand-bymodus. Als u wilt koppelen, schakelt u de hoofdtelefoon in de koppelingsmodus uit en opnieuw in. De hoofdtelefoon wordt na 15 minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld (alleen als de hoofdtelefoon niet is gekoppeld met een apparaat).

2. Schakel de Bluetooth-functie op uw telefoon in en zoek naar externe apparaten. Selecteer en maak verbinding met de hoofdtelefoon in de lijst met beschikbare apparaten.
Opmerking: de naam van de hoofdtelefoon KM0655 is "KM F7A" en KM0655L is "KM F7A Lite".
3. Na een succesvolle verbinding met een extern apparaat, zal de hoofdtelefoon het "Verbonden" geluidssignaal laten horen en zal de LED-indicator blauw knipperen.

Koppelen (met twee apparaten)

1. Hoofdtelefoons ondersteunen verbinding met twee apparaten tegelijkertijd. Het is mogelijk om een hoofdtelefoon tegelijkertijd op twee telefoons aan te sluiten en oproepen van elk van hen te ontvangen.
2. Koppel na het koppelen met de eerste telefoon de verbinding los (schakel Bluetooth op de eerste telefoon uit of verplaats het uit het communicatiebereik).
3. Koppel de hoofdtelefoon met het andere apparaat.
4. Schakel de hoofdtelefoon na het koppelen met het andere apparaat uit en weer in. De hoofdtelefoons maken automatisch verbinding met het apparaat waarmee ze waren verbonden voordat ze werden uitgeschakeld.
5. Sluit de eerste telefoon met een hoofdtelefoon aan op basis van de Bluetooth-instellingen van deze telefoon. De hoofdtelefoon is tegelijkertijd verbonden met twee apparaten. U moet het afspelen handmatig starten vanaf de geselecteerde telefoon.

Opmerking: als u tegelijkertijd bent verbonden met twee telefoons, wordt het laatst gevormde nummer ingesteld vanaf de telefoon die voor het eerst werd verbonden met de handset.

AUX- MODUS

Om naar de AUX-modus te schakelen, sluit u de audiokabel aan op de hoofdtelefoon en het externe apparaat. Start het afspelen vanaf een extern apparaat. Om de AUX-modus te verlaten en terug te keren naar de Bluetooth-modus, koppelt u de audiokabel los van de hoofdtelefoon en het externe apparaat. Voor sommige externe apparaten moet de gebruiker, afhankelijk van de instellingen, ondersteunde profielen en het besturingssysteem, op de BT-knop drukken om het afspelen te hervatten nadat hij terugkeert naar de BT-modus.

Let op:

- de ingebouwde microfoon van de koptelefoon werkt niet in de AUX-

modus.

- beheer van de afspeellijst en volumeregulatie zijn in de AUX-modus uitsluitend beschikbaar via het externe apparaat.
- ondersteuning voor spraakoproepen via een hoofdtelefoon is niet beschikbaar in deze modus.
- Als de hoofdtelefoon via een audiokabel op een extern apparaat is aangesloten, kunt u niet overschakelen naar de Bluetooth-modus - ontkoppel eerst de kabel van de hoofdtelefoon en het externe apparaat. Als de hoofdtelefoon is verbonden via Bluetooth, wordt het geluid bovendien gedempt nadat u één stekker van de audiokabel hebt aangesloten.

ANC FUNCTIE (ACTIEVE RUISREDUCTIE)

Is u externe geluiden wilt nivelleren, schuift u de ANC-knop naar de stand AAN - de ANC-led is groen als de functie is ingeschakeld. Om de functie te deactiveren, zet u de schakelaar in de UIT-positie.

OPLADEN

Sluit de hoofdtelefoon aan op de oplader of een compatibele USB-poort op uw computer. Tijdens het opladen zal de LED-indicator rood oplichten. Wanneer het opladen voltooid is, zal de LED-indicator blauw oplichten.

Let op:

- er mogen i.c.m. deze koptelefoon alleen originele accessoires gebruikt worden.
- Laad de batterij tenminste eens per 3 maanden op om zijn optimale werking te handhaven.
- De batterij van de koptelefoon moet opgeladen zijn om deze in Bluetooth-modus te gebruiken. In de AUX-modus zal de koptelefoon daarentegen zelfs afspelen wanneer de batterij leeg is.
- Wanneer het batterijniveau van de hoofdtelefoon laag is, geeft het apparaat om de 5 minuten een geluidssignaal.
- Batterijniveau-indicator: als de hoofdtelefoon is aangesloten op een apparaat dat werkt op het Android / iOS-besturingssysteem, geeft het batterijniveau van het apparaat ook het batterijniveau van de hoofdtelefoon weer. BELANGRIJK: de functie is mogelijk niet compatibel met elk apparaat, vanwege verschillende versies van het besturingssysteem. De fabrikant garandeert de compatibiliteit van functies met elk apparaat dat op Android en iOS werkt niet.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Probleem	Oplossing
Hoofdtelefoon kan niet worden ingeschakeld	Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is opgeladen
De batterij kan niet worden opgeladen	<ul style="list-style-type: none"> • Als de hoofdtelefoon is aangesloten op de USB-poort van de computer, controleren of de computer is ingeschakeld en of de poort van stroom wordt voorzien. • Zorg ervoor dat de computer niet in de energiebesparingsmodus staat. • Controleer of de micro-USB-kabel correct is aangesloten op de hoofdtelefoon en de computer / oplader.
Er kan niet worden gekoppeld	Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon en het externe apparaat zich binnen 1 meter van elkaar bevinden en dat voor beide Bluetooth is ingeschakeld
Er is geen geluid tijdens het afspelen	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat het externe apparaat het A2DP-profiel ondersteunt • Zorg ervoor dat de volumeniveaus op de hoofdtelefoon en het externe apparaat op het juiste niveau zijn ingesteld.
Vervormd geluid, verkort bereik	Zorg ervoor dat er geen draadloze apparaten in de buurt zijn die de hoofdtelefoon kunnen storen
De spraakoproepfunctie kan niet worden gebruikt	Zorg ervoor dat het externe apparaat de juiste BT-profielen ondersteunt.



SPECIFICATIES

	KM0655	KM0655L
Driverunit	40 mm	
Magneet	neodymium	
Geluidsbereik	20 Hz- 20 kHz	

	KM0655	KM0655L
Weerstand	32 Ω	
THD	$\leq 5\%$ (1 kHz)	
Gevoeligheid	105 ± 3 dB / 1 mW (1 kHz)	
Nominaal ingangsvermogen	10 mW	
Maximum ingangsvermogen	20 mW	
ANC functie (actieve ruisreductie)	ja	
Geluidsniveau	max. - 20 dB	
Frequentie bereik	50~500 Hz	
NFC	ja	-
Apt-X®-technologie	ja	-
Ondersteunende codecs	SBC, AAC	
Bluetooth	4.0	
Bluetooth-bereik	tot 10 m	
Bluetooth-connectiviteit	HSP, HFP, A2DP, AVRCP	
Ingebouwde microfoon	Elektretmicrofoon	
Gevoeligheid microfoon	-42 dB ± 2 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V/pa)	
De S/N-verhouding van de microfoon	min. 58 dB (1 kHz)	
Spraakoproep	ja	
Kan met twee apparaten verbonden worden	ja	
Standby-modus	tot 300 uur	
Afspeeltijd	Tot 16 uur (50% volume, ANC uit)	
Werkijd in de ANC-modus	tot 12 uur	
Gesprekstijd	tot 16 uur	
Batterij-capaciteit	300 mAh	
Voeding	5 V, 200 mA	
Batterij-indicator	Android, iOS	
Poorten	AUX-in (3,5 mm), micro USB (opladen)	
Meerdelige constructie	ja	

MEER

Meer info over dit apparaat is beschikbaar op www.krugermatz.com.

Bezoek www.krugermatz.com, om kennis te maken met meer producten en accessoires.

Bij vragen of twijfels is het raadzaam om te kijken bij de Veelgestelde Vragen onder Hulp-kopje.

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. verklaart hiermee dat KM0655 / KM0655L conform richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres: www.lechpol.eu.



Netherlands

**Juiste manier van het afvoeren van het product
(afgedankte elektrische en elektronische toestellen)**



De markering op het product of in de ermee verbonden teksten betekent, dat na afloop van de gebruikperiode dient het niet tezamen met ander huisafval verzameld te worden. Om schadelijk invloed op het milieu en menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, vragen wij u om het product afzonderlijk van ander afval te verzamelen en op een verantwoorde manier te recyclen om het hergebruik van de materiele grondstoffen als vaste praktijk te bevorderen. Om meer informatie over de plaats en wijze van veilig recyclage te verkrijgen, dienen de huishoudelijke gebruikers zich met het verkooppunt te contacteren waarin ze het product hebben aangekocht of de lokale overheid. De gebruikers in bedrijven dienen in contact met hun leverancier te komen en de voorwaarden van de verkoopovereenkomst raad te plegen. Verwijder het product niet tezamen met commercieel afval.

Geproduceerd in Volksrepubliek China voor LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.